



Utensili per la manutenzione

Utensili per il montaggio di guarnizioni



Vantaggi

- Utensili speciali ottimali per il montaggio e lo smontaggio di guarnizioni di elementi idraulici

Stampi

- Serie utensili estrattori 5
- Bussole di calibratura per guarnizioni esterne
- Calibratori per guarnizioni interne


Serie estrattori 5



Serie estrattori per lo smontaggio di guarnizioni, contiene 5 attrezzi speciali in una busta. Con questi vari utensili modellati a forma di gancio, le guarnizioni possono essere rimosse dalle cave. Gli utensili sono arrotondati in modo speciale nella parte anteriore, per non danneggiare le guarnizioni.

No. ordin. 9001 900

Bussole di calibratura per guarnizioni esterne




Bussole adatte per il diametro esterno corrispondente con beccuccio d'ingresso per la calibratura di guarnizioni esterne rimontate. L'utensile viene utilizzato per modellare le guarnizioni dilatate e riportarle nuovamente al loro diametro originale. La bussola di calibratura impedisce che durante il montaggio dell'elemento idraulico si verifichi un danno successivo di montaggio causato dalle guarnizioni che sporgono dalla sede.

Ø A [mm]	No. ordin.	Ø A [mm]	No. ordin.
10	9001 100	32	9001 112
12	9001 127	33	9001 142
14	9001 130	35	9001 145
16	9001 103	40	9001 115
20	9001 106	50	9001 118
23	9001 133	52	9001 148
25	9001 109	56	9001 151
26	9001 136	63	9001 121
28	9001 139		

Utensili per manutenzione

Utensili per il montaggio di guarnizioni

Calibratori di ricambio per guarnizioni interne



Utensile combinato per montaggio di guarnizioni e raschiatore

Spina adattata per il diametro interno corrispondente con beccuccio d'ingresso per la calibratura di guarnizioni interne rimontate. L'utensile viene utilizzato per riportare di nuovo al loro diametro originale le guarnizioni deformate prima del montaggio. La procedura impedisce che durante il montaggio dell'elemento idraulico si verifichino danni successivi alle guarnizioni o di montaggio causati dalle guarnizioni che sporgono dalla sede.

Per il montaggio di un raschiatore, che deve essere pressato nella sede sulla testa dell'elemento, è presente una speciale superficie di battuta. Grazie ad essa il raschiatore può essere inserito in modo sicuro nella sede.

Attenzione:

Possibilità di utilizzo solo in combinazione con il supporto per i calibratori di ricambio.

È necessario un solo supporto per calibratori che si adatta a tutti i calibratori di ricambio.

Ø B [mm]	No. ordin.	Ø B [mm]	No. ordin.
10	9001 203	32	9001 215
16	9001 206	40	9001 218
20	9001 209	50	9001 224
25	9001 212	63	9001 227

Supporto per calibratori di ricambio



Supporto calibratori per guarnizioni e raschiatori

Utensile di base per il posizionamento del raschiatore, indispensabile per l'impiego di qualsiasi calibratore di ricambio. Adatto a tutti i calibratori di ricambio

No. ordin. 9001 200

Valigetta per utensili idraulici "Comfort 31"



Utensili di calibratura e di montaggio:

17 bussole di calibratura, 8 calibratori di ricambio più supporto di calibratura, serie di utensili estrattori 5, istruzioni

No. ordin. 9001 940

Contenuto:

1. Bussole di calibratura per guarnizioni di pistoni

1 x Dim. 10 - No. ordin. 9001 100	1 x Dim. 32 - No. ordin. 9001 112
1 x Dim. 12 - No. ordin. 9001 127	1 x Dim. 33 - No. ordin. 9001 142
1 x Dim. 14 - No. ordin. 9001 130	1 x Dim. 35 - No. ordin. 9001 145
1 x Dim. 16 - No. ordin. 9001 103	1 x Dim. 40 - No. ordin. 9001 115
1 x Dim. 20 - No. ordin. 9001 106	1 x Dim. 50 - No. ordin. 9001 118
1 x Dim. 23 - No. ordin. 9001 133	1 x Dim. 52 - No. ordin. 9001 148
1 x Dim. 25 - No. ordin. 9001 109	1 x Dim. 56 - No. ordin. 9001 151
1 x Dim. 26 - No. ordin. 9001 136	1 x Dim. 63 - No. ordin. 9001 121
1 x Dim. 28 - No. ordin. 9001 139	

2. Supporto per calibratori di ricambio No. ordin. 9001 200

3. Calibratori di ricambio

1 x Dim. 10 - No. ordin. 9001 203	1 x Dim. 32 - No. ordin. 9001 215
1 x Dim. 16 - No. ordin. 9001 206	1 x Dim. 40 - No. ordin. 9001 218
1 x Dim. 20 - No. ordin. 9001 209	1 x Dim. 50 - No. ordin. 9001 224
1 x Dim. 25 - No. ordin. 9001 212	1 x Dim. 63 - No. ordin. 9001 227

4. Serie estrattori 5 No. ordin. 9001 900