



Válvula distribuidora paso nominal 6

presión máx. de servicio 315 bar



1 Descripción del producto

La válvula es construida como válvula de corredera de mando directo. Los electroimanes de corriente continua comutan en baño de aceite.

Las válvulas de corredera tienen fugas en todas las posiciones de conmutación.

Las válvulas distribuidoras se utilizan para el mando de elementos consumidores (p.ej. cilindros hidráulicos)

La función de conmutación de la válvula se puede ver al símbolo sobre la placa indicadora.

2 Validez de la documentación

Esta documentación es válida para los productos siguientes:
Válvula distribuidora paso nominal 6 de la hoja del catálogo C 2.530. Tipos y referencias de pedido:

Válvula distribuidora 4/2 con 1 imán

- 2452 220

Válvula distribuidora 4/2 con 2 imanes

- 2459 220

Válvula distribuidora 4/3 con 2 imanes

- 2453 220
- 2455 220
- 2457 220
- 2458 220

1

1

1

2

2

2

3

5

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3 Grupo destinatario

- Personas cualificadas, montadores e instaladores de máquinas de mecanizado e instalaciones, con conocimiento técnico en hidráulica.

Cualificación del personal

Conocimiento técnico significa que el personal debe:

- estar capaz de leer y comprender completamente las especificaciones técnicas como esquemas eléctricos y dibujos específicos de los productos,
- poseer conocimiento técnico (conocimiento eléctrico, hidráulico, neumático, etc.) en cuanto a la función y construcción de los componentes correspondientes.

Como **experto** se considera la persona que gracias a su formación técnica y experiencia tiene conocimientos suficientes y está familiarizado con las disposiciones pertinentes de manera que puede:

- juzgar los trabajos delegados,
- reconocer posibles peligros,
- tomar las medidas necesarias para eliminar peligros,
- conocer normas, reglas y directivas técnicas oficiales,
- tiene la constancia necesaria en cuanto a reparaciones y montaje.

Indice

1 Descripción del producto	1
2 Validez de la documentación	2
3 Grupo destinatario	3
4 Símbolos y palabras claves	2
5 Para su seguridad	2
6 Uso	2
7 Montaje	3
8 Puesta en marcha	5
9 Mantenimiento	6
10 Características técnicas	6
11 Reparación de averías	6
12 Accesorios	7
13 Almacenamiento	7
14 Eliminación	7
15 Declaración de fabricación	7

4 Símbolos y palabras claves

PELIGRO

Peligro de muerte / daños graves de salud

Señala un peligro inmediato.

Si no se evita, la consecuencia puede ser mortal o lesiones muy graves.

AVISO

Daños personales

Señala una situación posiblemente peligrosa.

Si no se evita, la consecuencia puede ser mortal o lesiones muy graves.

ATENCIÓN

Daños ligeros / daño material

Señala una situación posiblemente peligrosa.

Si no se evita, puede causar lesiones ligeras o daños materiales.

Riesgo ambiental

El símbolo señala informaciones importantes para el trato apropiado de los materiales dañinos para el ambiente.

No obedecer estas instrucciones puede tener como consecuencia graves daños ambientales.

INSTRUCCIÓN

Este símbolo señala sugerencias para el usuario o informaciones particularmente útiles. No se trata de una palabra clave para una situación peligrosa o dañosa.

5 Para su seguridad

5.1 Informaciones de base

Las informaciones de servicio sirven como información y para evitar los posibles peligros durante la instalación de los productos en la máquina y dan información e instrucciones para el transporte, el almacenamiento y el mantenimiento. Sólo con consideración estricta de estas instrucciones de servicio es posible evitar accidentes y daños materiales así como garantizar un funcionamiento correcto de los productos. Además la consideración de las instrucciones de servicio:

- evita lesiones,
- reduce tiempos perdidos y costes de reparación,
- aumenta la duración de servicio de los productos.

5.2 Indicaciones de seguridad

AVISO

¡Intoxicación por contacto con aceite hidráulico!

Desgaste, deterioro de las juntas, envejecimiento y montaje incorrecto del juego de juntas por el operador pueden llevar al escape de aceite.

Una conexión inadecuada puede llevar al escape de aceite en los orificios.

- Para la utilización del aceite hidráulico tener en cuenta la hoja de datos de seguridad.
- Llevar equipo de protección.

AVISO

Peligro de lesiones por inyección de alta presión (fuga de aceite hidráulico a alta presión)!

- Una conexión inadecuada puede llevar al escape de aceite a alta presión en los orificios.
- Efectuar el montaje o desmontaje del elemento sólo en ausencia de la presión del sistema hidráulico.
- Conexión de la toma hidráulica según DIN 3852/ISO 1179.
- Cerrar de forma adecuada los orificios no utilizados.
- Utilizar todos los orificios de fijación.

Peligro de lesiones por inyección de alta presión (fuga de aceite hidráulico a alta presión)!

El desgaste, deterioro de las juntas, envejecimiento o montaje incorrecto del juego de juntas por el operador pueden provocar el escape de aceite a alta presión.

- Antes del uso efectuar un control visual.

ATENCIÓN

Presión de trabajo de 315 bar no superar

No se debe superar la presión máx. de servicio de 315 bar.

No superar la presión de servicio de 210 bar

No se debe superar la presión máx. de servicio de 210 bar en la conexión T.

INSTRUCCIÓN

Cualificación del personal

Todos los trabajos deben de ser efectuados sólo por personal especializado familiarizado con el trato de componentes hidráulicos.

6 Uso

6.1 Utilización conforme a lo prescrito

Las válvulas distribuidoras se utilizan para el mando de elementos consumidores (p.ej. cilindros de sujeción)

La función de comutación de la válvula se puede ver al símbolo sobre la placa indicadora.

Una utilización conforme a lo prescrito comprende además:

- El uso con respecto a los límites de capacidad indicados en los datos técnicos (ver hoja del catálogo).
- El uso según el modo descrito en las instrucciones de servicio.
- El cumplimiento de los intervalos de mantenimiento.
- El personal cualificado o instruido según las actividades.
- La instalación de piezas de repuesto sólo con las mismas especificaciones que la pieza original.

6.2 Utilización no conforme a lo prescrito

AVISO

¡Lesiones, daños materiales o fallos de funcionamiento!

- ¡No realizar ninguna modificación al producto!

El uso de los productos no está permitido:

- Para el uso doméstico.
 - Sobre paletas o tablas de máquinas para conformación primaria de metales.
 - Cuando a causa de vibraciones o de otros efectos físicos / químicos pueden producirse deterioros de los productos o de las juntas.
 - En máquinas, paletas o tablas de máquina que se utilizan para modificar la propiedad del material (magnetizar, radiar, procedimientos fotoquímicos etc.).
 - En sectores, en los cuales directivas particulares son válidas, sobre todo para instalaciones y máquinas:
 - Para la utilización sobre ferias y en parques de diversiones
 - En la elaboración de alimentos o en sectores con directivas higiénicas especiales
 - Para fines militares.
 - En minas.
 - En ambientes explosivos y agresivos (p.ej. ATEX).
 - En la técnica médica.
 - En el aeroespacial.
 - Para el transporte de pasajeros
 - En el caso de condiciones diferentes de servicio y de ambiente, p.ej.:
 - Con presiones de servicio superiores a las que están indicadas en la hoja del catálogo o en el dibujo de montaje.
 - Con fluidos a presión no conformes a las especificaciones correspondientes.
 - Con caudales más grandes que los que están indicados en la hoja del catálogo o en el dibujo de montaje.
 - Para la utilización como componente de seguridad con función de seguridad.

Soluciones especiales sobre demanda!

7 Montaje

7.1 Construcción




Fig. 1: Construcción

a	accionamiento de emergencia	A	salida A (función de comutación)
b	tuerca moleteada	B	salida B (función de comutación)
c	imán	P	alimentación de aceite
d	caja de enchufe (accesorio)	R	retorno o
e	5 arandelas juntas (incluidas en el suministro)	T	retorno




Fig. 2: Bohinas

 INSTRUCCION

La conexión eléctrica es orientable en 90°. Ligeramente desatornillar la tuerca moleteada **b** y girar el imán completo **c**.

7.2 Instalación

La válvula puede montarse en cualquier posición.

- Taladrar los agujeros para la entrada y la salida del aceite hidráulico en el útil (disposición de los orificios véase DIN 24340 forma A; ISO 4401-03-02-0-05).
 - Rectificar la superficie de la brida.
 - Limpiar la superficie de apoyo.
 - Atornillar la válvula con arandelas juntas insertadas sobre el útil (4 tornillos véase hoja del catálogo)

7.2.1 Válvula doble antirretorno estranguladora

Esta válvula sirve para estrangular el caudal de aceite en los orificios de alimentación y de retorno de los cilindros. Está montada entre la válvula distribuidora y la placa de montaje. La placa de soporte de las juntas tóricas, que tienen que descansar impecablemente sobre la placa de montaje, permite escoger entre estrangulación de la alimentación o del retorno invertiendo la válvula sobre su eje x-x (véase esquema hidráulico en el capítulo "Conexión del sistema hidráulico").

INSTRUCCION

Para ello se necesitan tornillos de fijación de mayor longitud:
véase hoja del catálogo




Fig. 3: Válvula doble antirretorno estranguladora

e placa junta tórica	f placa de montaje (accesorio véase hoja del catálogo)
----------------------	--------------------------------------------------------

7.2.2 Válvula doble antirretorno

Esta válvula sirve al cierre hermético de uno o dos orificios. Está montada entre la válvula distribuidora y la placa de montaje. La relación de las superficies es 1:2,97. Un cierre hermético de ambos orificios no es posible al utilizar las válvulas distribuidoras 4/3 (véase esquema hidráulico en el capítulo "Conexión del sistema hidráulico").

INSTRUCCION

Para ello se necesitan tornillos de fijación de mayor longitud:
véase hoja del catálogo




Fig. 4: Válvula doble antirretorno

7.2.3 Válvula doble antirretorno y válvula doble antirretorno estranguladora

INSTRUCCION

Para el montaje de válvula doble antirretorno y válvula doble antirretorno estranguladora en combinación con una válvula de corredera se necesitan tornillos de fijación más largos:
véase hoja del catálogo

7.3 Conexión del sistema hidráulico

1. ¡Conectar correctamente las líneas hidráulicas, prestar atención a una limpieza perfecta!

INSTRUCCIÓN

Más detalles

- Ver hojas del catálogo ROEMHELD A 0.100, F 9.300, F 9.310 y F 9.361.

Uniones atornilladas

- Utilizar sólo racores "con espiga roscada B y E" según DIN3852 (ISO 1179).

Conexión hidráulica

- No emplear ninguna cinta de teflón, ningún anillo de cobre o racores con rosca cónica.

Líquidos hidráulicos

- Utilizar aceite hidráulico según la hoja del catálogo C2.530 de ROEMHELD.

Aceite hidráulico

El aceite hidráulico debe filtrarse muy bien. Las partículas residuales no deben tener un tamaño nominal superior a 10 µm. Por eso ofrecemos unidades de filtro (ver hoja del catálogo F 9.500)

que pueden ser integradas directamente en la tubería en el lado de baja presión.

Sangrado completo

Cuando se hayan terminado todos los trabajos de montaje y de instalación, deberá purgarse el aire del sistema hidráulico.

7.4 Válvula doble antirretorno estranguladora




Fig. 5: Representación en el esquema hidráulico

A salida	C estrangulación de la alimentación
B retroceso	
	D estrangulación del retorno

7.5 Válvula doble antirretorno




Fig. 6: Representación en el esquema hidráulico

A salida	B retroceso
----------	-------------

7.6 Válvula doble antirretorno y válvula doble antirretorno estranguladora




Fig. 7: Representación en el esquema hidráulico

A salida	B retroceso
----------	-------------

8 Puesta en marcha

PELIGRO

Conexión eléctrica

Antes de comenzar con trabajos eléctricos conectar sin tensión.

Sólo personas cualificadas en trabajos eléctricos pueden abrir la puerta del armario eléctrico.

AVISO

¡Peligro de lesiones por una utilización no conforme a lo prescrito, un manejo incorrecto o una utilización indebida!

El uso no conforme a lo prescrito y a los datos técnicos de rendimiento del producto puede provocar lesiones.

- ¡Lea las instrucciones de servicio antes de la puesta en marcha!

Fallos de funcionamiento

Proteger la válvula contra la penetración de virutas, si no es posible que el cilindro de sujeción conectado no alcance la fuerza de sujeción.

ATENCIÓN

Presión de trabajo no debe superar

No se debe superar la presión máx. de servicio (ver características técnicas).

8.1 Manejo

- Las virutas o suciedades en el líquido hidráulico provocan un desgaste elevado o deterioros de guías, superficies de deslizamiento y juntas.
- No se deben sobrepasar la presión máx. de servicio y el caudal admisible de la válvula.
- Utilizar aceite hidráulico según DIN 51524.

INSTRUCCION

El fluido sólo debe pasar la válvula distribuidora en el sentido de la flecha (véase símbolo de conmutación)!

INSTRUCCION

Asegúrase del buen funcionamiento por accionamiento repetido.

Accionamiento electromagnético

- Al aplicar la tensión, se cambia la función de conmutación (retroceso por muelle, excepto válvula distribuidora con posición de enclavamiento)

Accionamiento de emergencia

- Al pulsar el accionamiento de emergencia **a** (véase construcción) con un destornillador, es posible de poner manualmente las válvulas electromagnéticas en la función de conmutación.

9 Mantenimiento

AVISO

Quemadura causada por la superficie caliente!

- Durante el funcionamiento, sobre el producto pueden manifestarse temperaturas superficiales superiores a 70°C.
- Realizar todos los trabajos de mantenimiento o de reparación sólo a temperatura ambiente o con guantes de protección.

9.1 Limpieza

El producto debe limpiarse a intervalos regulares de suciedades, virutas y líquidos adherentes.

9.1.1 Controles regulares

AVISO

Peligro de lesiones por inyección de alta presión (fuga de aceite hidráulico a alta presión)!

Racores y piezas de unión defectuosos y no herméticos deben cambiarse.

Generalidades

Controlar la estanqueidad de las conexiones hidráulicas (control visual). Las válvulas no necesitan ningún mantenimiento.

10 Características técnicas

Características generales

Referencia	245X-220
Presión máx. de servicio, conexión A, B, P	315 bar
Conexión T	210 bar
Fugas má(a 100 bar)	20 cm ³ /min a 100 bar = 36x10 ⁻⁶ m ² / s y t = 50 °C
Caudal má.	80* l/min
Aceite hidráulico	Aceite hidráulico según DIN 51524
Tensión nominal ±10 %	24 V C.C.
Potencia absorbida	30 W
Temperatura de ambiente	-30...+50 C°

*) véase curva característica del caudal en la hoja del catálogo

Peso

Referencia	Peso (kg)
2452-220	1,2
2459-220	1,4
2453-220	1,4
2455-220	1,4
2457-220	1,4
2458-220	1,4

INSTRUCCION

Límites de potencia de conexión para válvulas en ejecución normalizada

- véase hoja del catálogo.

INSTRUCCIÓN

Más detalles

- Otros datos técnicos están disponibles en la hoja del catálogo ROEMHELD.

11 Reparación de averías

Fallo	Motivo/remedio
La función de conmutación no se ejecuta correctamente.	En el caso de válvulas electromagnéticas controlar 24 V
	Válvula defectuosa cambiar
La presión no se mantiene en la salida del elemento consumidor	En el caso de válvulas dobles antirretorno: válvula antirretorno contaminada o con fugas desmontar la válvula de la placa de montaje y controlar, limpiar o cambiar la válvula antirretorno

12 Accesorios

INSTRUCCIÓN

Accesorios

- Ver hoja del catálogo.

13 Almacenamiento

ATENCIÓN

El almacenamiento de los componentes

- El producto no debe ser expuesto a la irradiación solar directa, ya que la luz ultravioleta puede destruir las juntas.
- No es admisible un almacenamiento que no tiene en cuenta las condiciones de almacenamiento.
- En el caso de un almacenamiento no correcto, pueden verificarse fragilidades de la juntas y resinificación del aceite anticorrosivo o corrosiones al elemento.

Los productos ROEMHELD se controlan normalmente con aceite mineral. La parte exterior de los productos se trata con un anticorrosivo.

La película de aceite que queda después del control aporta una protección anticorrosiva interior de seis meses en el caso de un almacenamiento en lugares secos y con temperatura uniforme.

Para tiempos de almacenamiento más largos, se debe llenar el producto con anticorrosivos que no se resinifican y tratar las superficies exteriores.

14 Eliminación

Riesgo ambiental



A causa de la posible contaminación ambiental, se deben eliminar los componentes individuales sólo por una empresa especializada con la autorización correspondiente.

Los materiales individuales deben eliminarse según las directivas y los reglamentos válidos así como las condiciones ambientales.

Prestar atención particular a la eliminación de componentes con residuos de fluidos. Tener en cuenta las notas para la eliminación en la hoja de datos de seguridad.

En el caso de la eliminación de componentes eléctricos y electrónicos (p.ej. sistemas de medida de la carrera, contactos inductivos, etc.), tener en cuenta las directivas y los reglamentos legales específicos del país.

15 Declaración de fabricación

Fabricante

Römhled GmbH Friedrichshütte
Römhledstraße 1-5
35321 Laubach, Germany
Tel.: +49 (0) 64 05 / 89-0
Fax.: +49 (0) 64 05 / 89-211
E-Mail: info@roemheld.de
www.roemheld.com

Declaración de fabricación de los productos

Válvula distribuidora paso nominal 6 de la hoja del catálogo C 2.530. Tipos y referencias de pedido:

Válvula distribuidora 4/2 con 1 imán

- 2452 220

Válvula distribuidora 4/2 con 2 imanes

- 2459 220

Válvula distribuidora 4/3 con 2 imanes

- 2453 220

- 2455 220

- 2457 220

- 2458 220

Los productos están diseñados y fabricados según la directiva 2006/42/CE (CE-MSRL) en la ejecución en vigencia y en la base del reglamento técnico estándar.

Según CE-MSRL y EN 982 estos productos son componentes no determinados para el uso inmediato y son exclusivamente para el montaje en una máquina, un útil o una instalación.

Según la directiva para aparatos de presión, los productos no se clasifican como recipientes acumuladores de presión sino como dispositivos de control del fluido hidráulico, ya que la presión no es el factor principal del diseño sino solidez, rigidez y estabilidad frente al esfuerzo de servicio estático y dinámico.

Los productos pueden ponerse en marcha sólo si la máquina incompleta / máquina, en la cual se debe instalar el producto, corresponde a las destinaciones de la directiva máquina (2006/42/CE).

El fabricante se obliga a transmitir sobre demanda a las autoridades nacionales la documentación especial del producto.

Los documentos técnicos han sido elaborados para los productos según el apéndice VII parte B.

Responsable de la documentación técnica
Dipl.-ing. (FH) Jürgen Niesner, Tel.: +49(0)6405 89-0

Römhled GmbH
Friedrichshütte

Laubach, den 21.09.2016